

Schlaucheinzugsystem „LEXIN“.

Kein Herumtragen und Verstauen des Saugschlauches mehr!
Durch die Saugkraft des Zentralstaubsaugers, wird der Saugschlauch des Schlaucheinzugsystems LEXIN in die Vakuumpipeline eingesaugt und darin bis zur nächsten Verwendung quasi geparkt.



1. Schlauch auf gewünschte Länge ausziehen



2. Schlauch auf gewünschter Länge fixieren und starten



3. Fixierung wieder lösen und Schlauch einziehen



4. Saugzubehör entfernen und Hand auf Öffnung halten



5. Wanddose schließen um System abzuschalten

Schlaucheinzugsystem „LEXIN“.



Saugschlauch LEXIN ohne Handgriff A

RETR07	Schlauch 9 m mit Überzug
RETR08	Schlauch 12 m mit Überzug
RETR34	Schlauch 15 m mit Überzug
RETR12	Schlauch 9 m OHNE Überzug
RETR13	Schlauch 12 m OHNE Überzug
RETR35	Schlauch 15 m OHNE Überzug

A



Schlauchhandgriff LEXIN Wireless A mit Ein/Ausschaltung

RETR50	MIT Empfänger
RETR51	OHNE Empfänger



Schlauchhandgriff LEXIN A ohne Ein/Ausschaltung

RETR14



Zubehörset LEXIN A

bestehend aus Handgriff, Teleskoprohr, Bodendüse, Fugendüse, Staubpinsel, Polsterdüse, Handrohr-Wandhalter, Zubehörhalter

RETR41



Zubehörset LEXIN Wireless A

bestehend aus Funkhandgriff und Empfänger, Teleskoprohr, Bodendüse, Fugendüse, Staubpinsel, Polsterdüse, Handrohr-Wandhalter, Zubehörhalter

RETR40